

ZV3/4 UND ZV1



**2-fach Anschluss
(manuelle Rückstellung)
Zonenventil**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten

Spannung: 230V / 24V

Stromverbrauch: 6W

Kabellänge. 1 Meter, 5-adrige Kabel
Mediumtemperatur: +5° bis +80° Grad
Max Außen Temperatur: +50° Grad

Verdrahtungshinweis:

Blau = neutral,
Braun = Phase
Grün + Gelb = geerdet
Orange = Endschalter aus
Grau = Endschalter ein

Maße (alle in mm)

ZV3/4 L = 94 H = 112 T = 55
ZV1 L = 94 H = 112 T = 55

Austausch des Antriebs

Beim Austausch des Antriebs vom Zonenventil muss darauf geachtet werden, dass auch beim neuen Antrieb der Automatik/Manuell-Hebel vorhanden ist.

Der Hebel des Antriebs muss vor dem Austausch auf manuell gestellt werden.

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -

Zonenventil, 2-Draht Anschluss mit Rückstellfeder
(Zusatzschalter, automatische oder manuelle
Schaltung)

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung und
Verdrahtungshinweise vor Verwendung des
Zonenventils.

Beim elektrischen Anschluss des Ventils, achten Sie
bitte darauf dass der Antrieb **nicht** mit der
Hebelwirkung benutzt wird. Bitte platzieren Sie den
(Auto/Manuell) Schalter auf „MAN“ während der
Füllung, Entlüftung und des Entleerens.

Der Pfeil zeigt die Fließrichtung an. Bei nicht
Beachtung kann es zu einem Druckstoß oder
Defekt führen.

Montagemöglichkeiten

Das Zonenventil sollte entweder Vertikal oder
Horizontal aber nicht über Kopf montiert werden.
Verschraubung nicht zu fest anziehen.

Warnung

Alle Bedienungselemente müssen geerdet sein. Das
5-adrige Kabel muss einen
Mindestsicherheitsabstand von 3mm zu einander
haben! Die Verdrahtung darf nur
von einem Elektriker vorgenommen werden. Das
System muss ordnungsgemäß
abgesichert sein.

Zertifizierung

CE : C102410
ISO 9001:2000 GB00568



Banico House, Tilson Rd, Manchester M23 9GF
Tel 08451 700 740 Fax 08451 700 750
info@banico.co.uk www.banico.co.uk

BANICO
Controls